movistar	Samsung E2220 Texto - GUÍA DE FUNCIONES Servicio Técnico y Gestión de Terminales Movistar Perú

AGENDA TELEFÓNICA	
Crea un nuevo contacto	Presionar Menú > Contactos > Opciones > Crear contacto > Ingresar datos del contacto > Guardar
Visualiza tus contactos	Presionar Menú > Contactos > Seleccionar el contacto deseado

MENSAJES DE TEXTO	
Envía un mensaje de texto	Presionar Menú > Mensajes > Crear mensaje > Ingresar el destinatario > Ingresar el texto del mensaje > Enviar
Configura correctamente el centro de mensajería de texto	*Solo se puede visualizar:* Presionar Menú > Mensajes > Configuración > Mensajes de texto > Centro de servicio > Se debe mostrar el número +51195599000
Activa el modo de texto predictivo	Cuando se está escribiendo un mensaje, presionar Opciones > Opciones de entrada > Activar texto predictivo

MENSAJES MULTIMEDIA	
Envía una foto a través de un mensaje multimedia	Presionar Menú > Mensajes > Crear mensaje > Ingresar el destinatario > Opciones > Añadir multimedia > Seleccionar la imagen deseada > Enviar

CÁMARA DE FOTOS	
Captura una foto	Presionar Menú > Cámara > Para tomar una foto presionar la tecla central
Almacena fotos en la memoria externa	*El equipo debe tener insertada una memoria externa:* Presionar Menú > Cámara > Opciones > Configuración > Configuracion > Almacenamiento > Tarjeta de memoria

CÁMARA DE VIDEO	
Graba un video	Presionar Menú > Cámara > Opciones > Modo > Cámara de video > Para iniciar la grabación presionar la tecla central
Almacena videos en la memoria externa	*El equipo debe tener insertada una memoria externa:* Presionar Menú > Cámara > Opciones Modo > Cámara de video > Opciones > Configuración > Configuracion > Almacenamiento > Tarjeta de memoria

GRABADORA DE VOZ	
Crea una grabación de voz	Presionar Menú > Aplicaciones > Grabadora de voz > Para iniciar la grabación presionar la tecla central

ESTADO DE MEMORIA	
Revisa el estado de tu memoria	Presionar Menú > Configuración > Memoria > Estado de memoria
Revisa el estado de tu memoria externa	*El equipo debe tener insertada una memoria externa:* Presionar Menú > Configuración > Memoria > Tarjeta de memoria

RINGTONES Y ALERTA VIBRATORIA	
Cambia tu ringtone	Presionar Menú > Configuración > Perfiles del teléfono > Posicionarse sobre el perfil deseado > Editar > Tono de llamada > Seleccionar el ringtone deseado > Guardar
Cambia el volumen de tu ringtone	Presionar Menú > Configuración > Perfiles del teléfono > Posicionarse sobre el perfil deseado > Editar > Volumen > Seleccionar el nivel de volumen deseado > Guardar
Activa la alerta vibratoria	Presionar Menú > Configuración > Perfiles del teléfono > Posicionarse sobre el perfil deseado > Editar > Tipo de alerta de llamada > Vibración > Guardar

PANTALLA	
Cambia el fondo de pantalla	Presionar Menú > Configuración > Pantalla e iluminación > Fondo de pantalla > Seleccionar la imagen deseada
Cambia el protector de pantalla	*No disponible para este modelo*

BLOQUEO DEL TECLADO	
Bloquea tu teclado	Presionar durante unos segundos la tecla Alt (icono de candado)

Bloquea automáticamente tu teclado	**Presionar Menú > Configuración > Teléfono > Bloqueo automático del teclado > Activado**
Desbloquea tu teclado	**Presionar durante unos segundos la tecla Alt (icono de candado)**

IDIOMA Y FECHA/HORA	
Cambia el idioma de tu equipo	**Presionar Menú > Configuración > Teléfono > Idioma > Seleccionar el idioma deseado > Guardar**
Actualiza automáticamente la fecha y hora de tu equipo	**Presionar Menú > Configuración > Fecha y hora > Ingresar la hora actual**

INTERNET y DATOS	
Navega por Internet	**Presionar Menú > mcontenidos > Opciones > Introducir URL > Ingresar la dirección web deseada > Abrir**
Desactiva la transmisión de datos de tu equipo	***No disponible para este modelo***

BLUETOOTH	
Activa la función Bluetooth	**Presionar Menú > Aplicaciones > Bluetooth > Opciones > Configuración > Bluetooh > Activado**
Activa la visibilidad de tu equipo para transferencia por Bluetooth	***La función Bluetooth debe estar activada:*** **Presionar Menú > Aplicaciones > Bluetooth > Opciones > Configuración > Visibilidad de mi teléfono > Siempre activado**
Envia un archivo mediante Bluetooth	***La función Bluetooth debe estar activada:*** **Presionar Menú > Mis archivos > Seleccionar el archivo deseado > Opciones > Enviar vía > Bluetooth > Buscar > Seleccionar el dispositivo al cual se enviará el archivo**

BLOQUEO CON CÓDIGO DE SEGURIDAD Y REINICIO	
Activa el bloqueo de tu equipo (con código de seguridad)	***Cada vez que se bloquee y/o se encienda el equipo, se pedirá el código de seguridad para ingresar:*** **Presionar Menú > Configuración > Seguridad > Bloqueo de teléfono > Crear un código de seguridad**
Desactiva el bloqueo de seguridad (con código de seguridad)	***El bloqueo del equipo con código de seguridad debe estar activado:*** **Presionar Menú > Configuración > Seguridad > Bloqueo de teléfono > Ingresar el código de seguridad**
Reinicia las configuraciones de fábrica	***Se restaurarán las configuraciones de fábrica. No se borrarán los archivos almacenados en la memoria del equipo:*** **Presionar Menú > Configuración > Restablecer > Restablecer configuración > Todo > Sí** ***Se restaurarán las configuraciones de fábrica. Se borrarán los archivos almacenados en la memoria del equipo:*** **Presionar Menú > Configuración > Restablecer > Restablecer > Sí**

LLAMADAS	
Activa el servicio de llamada en espera	**Presionar Menú > Configuración > Llamadas > Llamada de voz > Llamada en espera > Estado > Activado**
Activa el servicio de desvío de todas las llamadas	**Presionar Menú > Configuración > Llamadas > Llamada de voz > Desvío de llamadas > Siempre > Estado > Activado > Desviar a > Ingresar el número al cual se desviará bajo el formato +(código de país)(abonado)(Ej.: +51999999999)**
Oculta el número telefónico al realizar una llamada	**Presionar Menú > Configuración > Llamadas > Todas las llamadas > Mostrar mi número > Ocultar número**
Desactiva la opción de números restringidos (lista negra)	***El servicio suplementario de restricción de llamadas no es ofrecido por Movistar.*** ***El modelo sí cuenta con la opción de números restringidos (lista negra).*** **Presionar Menú > Configuración > Llamadas > Todas las llamadas > Rechazo automático > Desconocido > Desactivado**